

Læggevejledning



TERRASSEPLANKER

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende.

H Ø R N I N G

P A R K E T - O G P L A N K E G U L V E

Hørning Parket Fabrik A/S
Skellerupvej 15-39 . DK-8600 Silkeborg
Tlf. +45 7027 6600 . Fax +45 7025 1689
info@horningfloor.dk . www.horningfloor.dk

Lægningsanvisning terrasseplanker

- for lægning af 20-25 mm planker af hårdttræ

Strøer

Montagen skal ske på strøer/bjælker af trykimprægneret træ (min. dimension 50 x 75 mm) eller af en vejrbestandig hård træsort (min. dimension 45 x 50 mm). Anvend kun rette strøer uden store knaster. Strøerne må ikke have direkte kontakt med jord eller beton; læg evt. sokkelpap eller plastklodser under strøerne.

Som centerafstand mellem strøerne anbefales 600 mm - strøernes opklodninger/understøtninger skal ligge med maksimalt samme afstand. Strølaget skal udgøre en plan, stabil og ventileret konstruktion. Samlinger laves over strøerne.

Montering

Som afstand mellem plankerne anbefales 8-10 mm. Plankerne skrues til hver strø med 2 skruer. Sørg for at skruerne ligger på linie. Der må ikke forkomme stød i 2 rækker ved siden af hinanden over samme strø. Brug en afstandsliste og gerne styresnore, så man sikrer en ret montering på trods af mindre skævheder i plankerne. Større skævheder på langs af plankerne kan elimineres ved hjælp af afstandslistes og trinvis fastspænding; evt. kan man dele enkelte planker.

- der er 3 fremgangsmåder for skruring:

1) Synlige skruer

Der anvendes 5,0 x 50 mm rustfri skruer og planken forbores med 6 mm bor og forsænkes.

2) Underskruring

Hvis der er arbejds højde under terrassen, kan plankerne skrues fra undersiden på tilsvarende måde. Derved bliver befæstigelsen skjult.

3) Proppede skruer

Der anvendes 5,0 x 50 mm rustfri skruer. Der bores et 8 mm dybt hul, der er 15 mm i diameter til proppen. Derefter forbores med 6 mm bor for skruen. Proppen monteres med vandfast PU-lim og der slibes efter limen er hærdet.

Overfladebehandling

For at opnå en optimal finish foretages en let afslibning. Terrasseplankerne kan enten forblive ubehandlede eller kan behandles med egnet udeolie. En uoverdækket terrasse belastes meget af klimaet - derfor skal man også for olierede planker påregne hyppige rengøringer, afslibninger og genbehandlinger (hyppigheden varierer efter terrassens placering). En behandlet/vedligeholdt overflade giver færre ridser/revner end en ubehandlet overflade.

Såfremt man vælger ikke at behandle eller vedligeholde træet vil overfladen blive sølvgrå på grund af klimaets påvirkninger. Ønsker man det oprindelige udseende tilbage, kan man afslibe og oliere på ny.

Lægning

- med synlige skruer



1. Opbygning af strøer på betonfliser - husk sokkelpap eller plastklodser.



2. Opklodsning/understøtning skal ligge med maksimalt samme afstand som strøerne; der anbefales 600 mm.



3. Plankerne lægges med 15 mm afstand til væg/kant.



4. Plankerne fastgøres med 2 skruer pr. planke over hver strø. Der skal minimum være 25 mm fra plankens kant til skruehullets center.



5. Der anvendes 5,0 x 50 mm rustfri skruer og planken forbores med 6 mm bor og forsænkes.



6. Plankerne lægges med en afstand på 8-10 mm. Dette giver ventilation og plads til træets bevægelser. Brug en afstandsliste og gerne styresnore.



7. Forslag til afslutning.



8. Bemærk at der er 15 mm afstand både mod siderne og enderne.